

Consignes de sécurité LFIC

Responsables :

Directeur	Paul Trudeau	poste 4410
Directeur adjoint	Mouhcine Rifay	poste 4411
Technicien composite	Christian Charles Martel	poste 4414

Salles :

Mezzanine	D-131
Premier niveau	D-31
Bureaux (deuxième niveau)	D-132 / D-133

URGENCE : Rejoindre la sécurité au poste 4300

Consignes générales de sécurité :

- Toujours porter :
 - lunettes de sécurité
 - blouse de laboratoire
 - pantalons
 - chaussures fermées
 - gants imperméables appropriés selon le produit manipulé
- Stocker les produits dans les armoires appropriées après utilisation.

Consignes de sécurité spécifiques :

- Garder les portes fermées en tout temps au D-131 et D-31
- Faire fonctionner la hotte au moment d'application de produit (adhésif, gelcoat...)
- Grue : Lire le guide d'utilisation avant d'entamer toute procédure.

Consignes de sécurité spécifiques D-31 :



➤ Presse *Eagle* :

- S'assurer que la course du moule inférieure est libre.

➤ Machine de découpe *Lectra* :

- L'utilisateur doit s'assurer qu'il y a une distance sécuritaire (au moins 30 cm) autour de la table au moment de la découpe, afin d'éviter que la tête coupante accroche un utilisateur se trouvant à proximité.

➤ Chambre à rayons ultraviolets :

- S'assurer que le volet d'évacuation est ouvert.
- S'assurer que les fermetures de sécurité sont enclenchées.

Consignes de sécurité spécifiques D-31 :

➤ Four :

- Si la température du four est supérieure à 93 °C, ne pas éteindre la ventilation d'air.
- Ne pas entrer à l'intérieur du four pendant son fonctionnement.
- S'assurer que les pièces à cuire soit bien disposées et stables, de manière à ce que la ventilation ne les fasse pas tomber et que la cuisson soit uniforme.
- Les pulvérisations (application d'un produit liquide sur un support à l'aide d'un pistolet) doivent se faire dans l'une des deux hottes.



Consignes de sécurité spécifiques D-131 :

➤ Machine d'injection polyuréthane *Cannon* :

1) Lire la procédure de sécurité fixée sur le front de la machine.

2) À la fin du travail, s'assurer que les bouteilles d'azote sont fermées hermétiquement .

➤ Moule RTM :

Lire les règles mentionnées sur la machine.



Consignes de sécurité LFIC

Les douches (complète et oculaire)



➤ Douche complète au D-31



➤ Douche oculaire au D-131